




VUE D'ENSEMBLE *

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01 ANTENNE NE PAS DEVISSER | 06 CLIP LANIÈRE DÉTACHABLE |
| 02 COQUE SILICONE AMOVIBLE | 07 CONNECTEUR USB RABATTABLE |
| 03 ÉCRAN | 08 DOCUMENTATION UTILISATEUR |
| 04 BOUTONS VOLUME | 09 TUTORIELS VIDÉO |
| 05 BOUTON DÉMARRER / MENU | 10 LOGICIEL DE CONFIGURATION APPI |

* CONTENU NON EXHAUSTIF POUVANT ÊTRE DIFFÉRENT DE VOTRE MALLETTE ACTUELLE




MISE EN ROUTE



FONCTIONNALITÉS DE BASE


- | | |
|----------|----------------------------|
| VOL+ (+) | BEEP (Power button) x2 |
| VOL- (-) | MENU (Power button) >5s |
| | AFFICHER ID (Power button) |

PONT VERS RESEAU GSM



CONNEXION / DECONNEXION DE CASQUE AUDIO

FILAIRE



BLUETOOTH

- 01 APPAIRER CASQUE
ACTIVER LE MODE APPAIRAGE
- 02 APPAIRAGE APPI-COM



* VOIR MANUEL DU CASQUE



AJUSTER SENSIBILITÉ MICRO (VOX)

- 01 CONNECTEZ VOTRE CASQUE



MISE EN CHARGE

